「デジタルポケットスケールMH-200」取扱説明書

本取説を良く読み、充分に理解されてからご使用下さい。
200g 以上の物を載せると、精密なセンサーを破損する恐れがありますので、絶対に200g 以上の物は載せないで下さい。埃、湿気、震動等の無い場所で使用して下さい。又、強い磁力の側では、精度に悪影響が出ますので注意して下さい。測定物を皿に載せる時は、何時でも静かに載せて下さい。使用する１時間前に、測定する室温に順応させて下さい。アウトランナーのモーターを測定する時は、必ず箱の上に載せて下さい。直接載せるとネオジウムマグネットの磁力で、秤を壊す事があります。

使用方法:
1.正確に測定するため、ウオーミングアップに３０秒間待って下さい。
2.MH-200を水平な所に置いて下さい。「ON/OFF」キーを押して電源を入れて下さい。再度押すとOFFになります。
3.液晶ディスプレーの表示が「0.00」になります。
4.測定する物を皿に静かに置いて下さい。
5.測定終了後、「ON/OFF」キーを押すと電源が切れます。
「UNITS」キーで、測定ユニットを切り換えることが出来ます。(g、oz、gn、ct)
「LIGHT」キーで、バックライトを点けたり消したり出来ます。

風袋を使用した測定方法:
1.「ON/OFF」キーを押して電源を入れて下さい。
2.風袋を皿に置いて下さい。
3.「TARE」を押して「0.00」が表示するまで待って下さい。
4.測定物を風袋に載せて下さい。

計数機能:
1.「ON/OFF」キーを押して電源を入れて下さい。
2.液晶ディスプレーが「0.00」になるまで待って下さい。
3.測定するサンプル量(25個、75個、又は100個)を置いて「PCS」キーを約２秒間押すと、液晶ディスプレーに、例25個の数字が出ます。
4.「UNITS」キーを押して、皿の上に置く物の数量を選択します。(例25個)
5.「PCS」キーを押して、上記の情報（例25個）を確認します。
6.ポケットスケールに好きな数量を載せると、液晶ディスプレーに測定した数量を表示します。
7.重量測定と、計数機能モードを「UNITS」か「PCS」のキーで切替が出来ます。

較正：
1.「ON/OFF」キーを押すことによって、ポケットスケールをリセットして下さい。
2.液晶ディスプレーの表示が「0.00」を表示するまで待ってから「UNITS」キーを３秒間押して液晶ディスプレーに「CAL」の表示が出たら、「UNITS」キーを離します。
3.「UNITS」キーを再び押すと、液晶ディスプレーが「CAL」の表示が出て必要なキャリブレーションの重量がそれに続きます。
4.必要なキャリブレーションの重量を加えると、「PASS」と表示して通常の重量測定モードに入ります。
5.キャリブレーションの重量を外して、「ON/OFF」キーを押してポケットスケールを切るとキャリブレーションは終了します。

初期不良の交換につきましては、発売日より8 日以内とさせていただきます。

修理：
修理及び、トラブルに関しては、まず直接当社に電話又は、メールでお問い合せ下さい。
事前のご連絡無しに、商品を運賃着払いで送られてきた場合は、受け取れませんのでご了承下さい。
販売日を証明する領収書又は、ネット通販の場合は、販売店の納品書等が必要になります。

バッテリー：付属しておりませんので、単４電池を２本用意して下さい。

仕 様：
サイズ：64X120X20mm
重　量：116.5g
最　大：200g 以下
最　小：0.01g

有限会社コスモテック 〒202-0004 東京都西東京市下保谷４－１５－４
Tel. 042-438-9360 Fax. 042 -438-9362
営業時間：月~金 AM9:00~17:00 技術的なご質問：AM10:00~15:00

本取扱説明書は、有限会社コスモテックの著作物です。